

Taiwan



**SAMURAI SIM**




# SIM MANUAL

คู่มือการใช้งาน SIM for Android

## \ สารบัญ /

ในชุดประกอบด้วย.....	01
APN ตามแพ็คเกจของท่าน.....	01
การใช้งาน.....	02
การตั้งค่า APN.....	03
ติดต่อเรา.....	05

## \ ในชุดประกอบด้วย /



1 ซองซิม

2 ซิมการ์ด

3 ที่จิ้มซิม

## \ APN แພັກແກວຕ່າງໆ /

APN หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า "Access Point Name" ในแต่ละประเทศ และเครือข่ายนั้นจะมีการตั้งค่า APN ที่แตกต่างกันออกไปครับ โดยสามารถตรวจสอบ APN ของท่าน จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Country	APN & APN Name	Username	Password	Authentication
Taiwan	internet	-	-	-



# \ การใช้งาน /

## Step 1

เมื่อเดินทางถึงประเทศจุดหมายแล้ว  
โปรดนำซิมใส่ในตัวเครื่อง

## Step 2


รอตัวเครื่องจับสัญญาณซิมค้  
โดยตัวเครื่องจะทำการจับสัญญาณอัตโนมัติ  
วันที่ตัวเครื่องจับสัญญาณจะถือเป็น  
วันใช้งานวันแรก

## Step 3


จากนั้นทำการเปิด Data Roaming  
ตามขั้นตอนต่อไปนี้



1 ไปที่ Settings จากนั้นเลือก  
Wireless & networks




2 เลือก Mobile network




3 จากนั้นเปิด Data Roaming


# \ การตั้งค่า APN /




1 ไปที่ Settings จากนั้นเลือก Wireless & networks



2 เลือก Mobile network




3 จากนั้น Access Point Names



4 จากนั้นกด : เลือก New APN



# \ การตั้งค่า APN /



5 จากนั้นตั้งค่า APN ตามแพ็คเกจของท่าน (APN ดูได้จากหน้าที่ 1) แล้วกดตกลงครับ

6 เลือก APN ที่ท่านสร้างเมื่อซักรุ่นนี้


## \ ติดต่อเรา /



ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ (LINE)  
9:00-18:00



บริษัท บางกอก ซามูไร จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
73/7 ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Tax ID : 0105553132991

-  โทร: 02-491-0000, 094-794-7722 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
-  email: [info@bs-mobile.jp](mailto:info@bs-mobile.jp)
-  Facebook: [Samurai WiFi \(@bs.mobile.thai\)](#)  
[Global WiFi \(globalwifi.thai\)](#)