

Taiwan



SAMURAI SIM




SIM MANUAL

คู่มือการใช้งาน SIM for iOS

\ สารบัญ /

ในชุดประกอบด้วย.....	01
APN ตามแพ็คเกจของท่าน.....	01
การใช้งาน.....	02
การตั้งค่า APN.....	03
ติดต่อเรา.....	04

\ ในชุดประกอบด้วย /



1 ซองซิม

2 ซิมการ์ด

3 ที่จิ้มซิม

\ APN แปกเกจต่างๆ /

APN หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า "Access Point Name" ในแต่ละประเทศ และเครือข่ายนั้นจะมีการตั้งค่า APN ที่แตกต่างกันออกไปครับ โดยสามารถตรวจสอบ APN ของท่าน จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Country	APN & APN Name	Username	Password	Authentication
Taiwan	internet	-	-	-

\ การใช้งาน /

Step 1


เมื่อเดินทางถึงประเทศจุดหมายแล้ว
โปรดนำซิมใส่ในตัวเครื่อง

Step 2


รอตัวเครื่องจับสัญญาณซิมค้
โดยตัวเครื่องจะทำการจับสัญญาณอัตโนมัติ
วันที่ตัวเครื่องจับสัญญาณจะถือเป็น
วันใช้งานวันแรก

Step 3


จากนั้นทำการเปิด Data Roaming
ตามขั้นตอนต่อไปนี้



1 ไปที่ "Settings"
จากนั้นเลือก "Cellular"





2 เลือก "Primary"



3 จากนั้นเปิด "Data Roaming"



\ การตั้งค่า APN /

*iOS เวอร์ชันตั้งแต่ 10 ขึ้นไปจะทำการตั้งค่า APN ให้อัตโนมัติ แต่หากต้องการตั้งค่าเอง สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ



1 ไปที่ Settings จากนั้นเลือก Cellular

2 เลือก Primary



3 เลือก Cellular Data Network

4 จากนั้นเปิดกรอก APN ตามแพ็คเกจของท่าน (ดูได้จากหน้าที่ 1)



\ ติดต่อเรา /



ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ (LINE)
9:00-18:00



บริษัท บางกอก ซามูไร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73/7 ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tax ID : 0105553132991

-  โทร: 02-491-0000, 094-794-7722 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
-  email: info@bs-mobile.jp
-  Facebook: [Samurai WiFi \(@bs.mobile.thai\)](#)
[Global WiFi \(globalwifi.thai\)](#)